

Si la iluminación no es adecuada, los peligros no pueden ser identificados con facilidad y por ende los empleados tienen más riesgo de sufrir lesiones.

Consideraciones de iluminación en áreas industriales:

- Asegúrese de tener suficiente luz para ver los objetos en los corredores.
- Utilice luz natural donde sea posible.
- Asegúrese de aumentar la iluminación en áreas con combinación de colores oscuros.
- Evite el uso de superficies de trabajo altamente reflectivas.
- Disponga de luz especial para trabajos de mesa.
- Disponga de luz de emergencia en todo sector.
- Utilice luz “blanca” al máximo.
- Utilice luz incandescente en lugar de fluorescente donde sea posible.

Consideraciones de iluminación en áreas de oficina:

- Utilice luz natural si es posible.
- Disponga luz detrás del operador, cuando trabaje con terminales de reproducción de video.
- Ubique las luces evitando el resplandor en pantallas, mesas, etc.
- Evite ponerse de frente a ventanas abiertas, etc.
- Disponga de luz de mesa cuando sea necesario.
- Utilice luz incandescente en lugar de fluorescente donde sea posible.

La iluminación puede tener un impacto de larga duración sobre la visión del empleado.

